

Lecture Testeur

Acidité batteries acide plomb

Ouvrir le capuchon de la cellule de batteries (batterie 6 volts 3 cellules batterie 8 volts 4 cellules)

Insérer le flotteur dans la seringue, dans le sens montré sur photo.

En pressant la poire vous extirpez l'air à l'intérieur, ensuite l'introduire dans la cellule de la batterie et relâcher progressivement la pression sur la poire pour aspirer l'eau jusqu'à ce que le flotteur de lecture soit stabilisé comme sur photo

Lecture noter sur la fiche ci jointe ou se situe la ligne de flottaison de chaque cellule de batterie

Remettre le liquide dans la cellule et passer à une autre

Toujours utiliser lunette de protection et gants, l'acide contenu dans l'eau des batteries pouvant occasionner des dégâts sur vos vêtements ou des brûlures.



Point de lecture « ici vert »

